

Připravít lopatu Grizzly 1 k použití je dílem okamžiku. Rozevřete lopatu tak, aby rukojeť byla v pravém úhlu. Zajišťovací západka automaticky zaskočí a zajistí lopatu v dané poloze. Nyní je možné lopatu použít jako motyku.

Stiskněte tlačítko (1) na rukojeti pro další možnosti rozložení. Lopata je odjistěna. Nyní můžete lopatu zcela rozložit. Násada je nyní zajištěna a připravena k použití.

Pro složení, stiskněte opět oranžové tlačítko na rukojeti, tím odjistíte západku a můžete lopatu opět složit.

GRIZZLY 2

Rozevřete lopatu tak, aby rukojeť byla v pravém úhlu. Zajišťovací západka automaticky zaskočí a zajistí lopatu v dané poloze. Nyní je možné lopatu použít jako motyku.

Pro další nastavení lopaty, zatlačte topůrko směrem dolů, čímž uvolníte zajišťovací západku.

Uchopte lopatu, stiskněte oranžové tlačítko na rukojeti pro uvolnění (3). Zatlačte topůrko do spodní polohy, čímž dojde současně k uvolnění spodní západky (4). Lopatu nyní lehce složíte.

UPOZORNĚNÍ! Vždy se před použitím ujistěte, že západka zcela zaskočila a zajistila lopatu (2).